



**MANUAL DE UTILIZARE
FOARFECA DE GRADINA PENTRU CRENGI CU
ACUMULATOR 4V CPS 2000 EVOTOOLS**



Parti componente

1. Lumina indicatoare de functionare
2. Intrerupator Pornit/Oprit
3. Buton de siguranta (de blocare)
4. Cutit
5. Mufa de incarcare USB-tip C
6. Maner



Accesorii incluse

- 1 x Piatra ascutit
- 1 x Recipient pentru ulei lubrifiant
- 1 x Cheie

Date tehnice

Cod produs	684103
Tensiune	4V
Capacitate baterie	2000 mAh
Diametru taiere crengi esenta moale	12 mm
Diametru taiere crengi esenta tare	10 mm
Viteza de taiere	60 taieturi/min
Nivel maxim de zgomot (LwA)	82 dB(A)
Masa neta	~ 0.7 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENȚIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	A nu se lasa la indemana copiilor!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati manusi de protectie!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		
	Acest produs contine baterii/acumulatori. Conform prevederilor Regulamentului 2023/1542/UE este interzisa eliminarea bateriilor si acumulatorilor ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati produsele la un centru autorizat de colectare a bateriilor uzate.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENȚIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie

- montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Nu folositi unelte electrice ale caror intreruptoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi unelte electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, manusi cu protectie impotriva taierii si bocanci de protectie cu aderența sporita.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice foarfecii de gradina

- Inspectati cutitele inainte de fiecare utilizare. Daca acestea sunt deteriorate (ciobite, deformat, crapate, uzate, etc.), nu utilizati produsul. Inlocuiti cutitele deteriorate.
- Utilizati produsul cu o singura mana tinandu-l ferm de maner astfel incat sa puteti actiona cu usurinta tragaciul si sa aveti un control bun asupra produsului.
- In timpul utilizarii nu apropiati cealalta mana de cutite. Nu tineti creanga pe care doriti sa o taiati cu cealalta mana.
- Asigurati-va ca in timpul taierii aveti o stabilitate buna, nu exista riscul de a va dezechilibra sau de a aluneca si ca detineti controlul asupra produsului. Nu taiati crengi ale caror pozitii necesita sa va intindeti excesiv pentru a realiza taierea. Nu va urcati in copaci pentru a taia crengi.
- Inainte de utilizare verificati temeinic zona de lucru astfel incat sa nu existe fire electrice pe care le-ati putea taia.
- Asigurati-va ca vedeti clar creanga pe care doriti sa o taiati, inclusiv punctul de taiere. Nu taiati "in orb" si in niciun caz nu apropiati mana pe care nu o folositi de zona de taiere.
- Daca s-au blocat cutitele in timpul taierii, opriti imediat functionarea produsului cu ajutorul intreruptorului Pornit/Oprit. Pentru o mai mare siguranta, decuplati acumulatorul din produs. Nu incercati sa deblocati cutitele cu produsul in stare de functionare.
- Nu taiati alte materiale in afara celor mentionate in acest manual de utilizare.
- Nu transportati produsul tinand degetul pe tragaci.
- Folositi doar piese si consumabile compatibile cu produsul. Nu incercati sa montati piese si consumabile incompatibile si/sau sa faceti improvizatii.
- Asteptati ca dispozitivul sa se opreasca inainte de a-l pune jos.

Masuri de siguranta pentru incarcatoare si acumulatori

- Conectati incarcatorul numai la retea de 230V . Reincarcati acumulatorii numai cu incarcatorul specificat.
- Utilizati produsul exclusiv impreuna cu acumulatorii specificati. Atunci cand acumulatorul nu este in uz, pastrati-l ferit de alte obiecte metalice,agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau un incendiu.
- Evitati supraincarea acumulatorilor. In momentul in care acumulatorul este incarcat complet, opriti incarcarea.
- Este interzisa descarcarea completa a acumulatorilor, precum si depozitarea acestora pe termen lung in stare descarcata.
- Incarcati dispozitivul numai cu cablu de incarcare compatibil.
- Pastrati intotdeauna cablul de incarcare curat.

Domeniu de utilizare.

Foarfecea de gradina este destinata taierii ramurilor cu diametrul de maxim 12 mm pentru lemn, in scopul toaletarii arbustilor, gardului viu, copacilor si vitei de vie.

NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE DE ASUPRA PRODUSULUI, ASIGURATI-VA CA ATI DECONECTAT ACUMULATORUL DIN PRODUS.

Utilizare



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRIȚI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Pornire /oprire

Inainte de a porni dispozitivul, asigurati-va ca acesta este complet oprit. Nu blocati intrerupatorul de pornire/oprire (2) sau butonul de siguranta (3).

Inainte de a porni dispozitivul pentru prima data, este necesar sa indepartati toate ambalajele si sa incarcati complet bateria.



ATENTIE! Pentru siguranța dumneavoastra, acest dispozitiv este echipat cu un buton de siguranță pentru a preveni pornirea accidentală a dispozitivului. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă porneste fără a apăsa mai întâi butonul de siguranță. Nu dezactivați niciodată funcția butonului de siguranță!

Pentru pornirea unelei apasati mai intai butonul de siguranta (3). In timp de tineti apasat butonul de siguranta (3), apasati si intrerupatorul Pornit/Oprit (2). Nu fortati niciodata intrerupatorul Pornit/Oprit (2) fara a actiona intai butonul de siguranta (3) deoarece acest lucru poate duce la defectarea produsului.

Pentru a realiza taierea unei ramuri, pozitionati cutitul (4) pe punctul de taiere si porniti unealta conform pasilor de mai sus. Cutitul (4) va realiza o cursa completa si va taia ramura, apoi va reveni in pozitia deschis.



ATENTIE! NU APROPIATI MANA PE CARE NU O FOLOSITI PENTRU A CONTROLA PRODUSUL DE ZONA DE TAIERE! PERICOL DE TAIERE!



ATENȚIE! DACA NU REUSITI TAIEREA RAMURII DINTR-O SINGURA INCERCARE INSEAMNA CA DIAMETRUL SI/SAU TARIA LEMNULUI SUNT IN AFARA INTERVALULUI DE FUNCTIONARE A PRODUSULUI! NU INCERCATI SA CONTINUATI TAIEREA DEOARECE PUTETI DETERIORA PRODUSUL!

Pentru oprirea unei eliberati intrerupatorul Pornit/Oprit (2).

Lumina indicatoare

Lumina indicatoare (1) arata trei stari diferite de incarcare a bateriei: verde, galben si rosu. Culoarea verde inseamna ca bateria este incarcata 65-100%, galben 35-65% si rosu 0-35%.

Protecția bateriei

Dispozitivul este echipat cu un sistem de protecție a bateriei, unde funcționarea dispozitivului este intrerupta automat. Daca dispozitivul este suprasolicitat sau supraincalzit, acesta se opreste automat in timpul funcționarii pentru o durata de viața mai lunga a bateriei si a dispozitivului in sine (lumina indicatoare clipeste). Pentru a porni din nou dispozitivul, este necesar sa asteptati până când dispozitivul s-a racit complet. Dispozitivul se opreste automat prematur chiar si atunci când nu mai exista suficienta putere in baterie. In acest caz, bateria trebuie reincarcata.

Incarcarea bateriei

Incarcati bateria prin introducerea cablului Type-C in slotul de incarcare (5) al dispozitivului. Pachetul nu include un adaptor pentru priza. Inainte de a incepe sa incarcati dispozitivul, asigurati-va ca utilizati adaptorul corect. Apoi conectati cablul la adaptor si apoi la priza electrica.

Curatare



ATENȚIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ACUMULATORUL.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati produsul cu o carpa moale, uscata. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere



ATENȚIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ACUMULATORUL.

Ascutirea cutitelor



ATENȚIE! CUTITELE POT PROVOCA LEZIUNI GRAVE! PURTATI INTOTDEAUNA MANUSI CU PROTECTIE IMPOTRIVA TAIERII ATUNCI CAND INTERVENITI ASUPRA LOR!

Pe masura ce utilizati produsul, nivelul de ascutire a cutitelor se poate reduce. Acest lucru este normal. Atunci cand este necesara ascutirea cutitelor (eficienta de taiere scade), folositi piatra de ascutire inclusa in pachet realizand miscari ample asupra taisurilor cutitelor.

Lubrifierea axului

Axul cutitelor (4) trebuie lubrifiat periodic. Inainte de prima utilizare este necesara lubrifierea axului. Ulterior, cel putin o data pe luna, este necesara lubrifierea axului. De asemenea, inainte de

depozitare, in cazul unei neutilizari pe o perioada mai mare de timp, este necesara lubrifierea axului.

Pentru lubrifierea axului procedati astfel: desfaceti capacul recipientului de ulei lubrifiere ax si apasati cu acul orificiul de lubrifiere ax apasand usor pe recipient astfel incat sa curga in interior cateva picaturi de ulei. Stergeti eventualele urme de ulei de pe exteriorul produsului cu o carpa uscata. Pastrati recipientul de ulei inchis.

Lubrifierea angrenajului

Angrenajul care asigura miscarea cutitului mobil (4) trebuie lubrifiat cu vaselina.

Verificarea lubrifierii angrenajului este necesara la fiecare 6 luni sau dupa o perioada mai lunga de depozitare.

Folositi cheia inclusa pentru slabirea surubului. Desfaceti complet piulita axului. Scoateti axul.

Desfaceti suruburile capacului de angrenaj folosind o surubelnita (+) si scoateti capacul. Verificati ca roata dintata si coroana dintata sa fie bine lubrifiate cu vaselina. Daca observati particule straine (praf, rumegus, etc.) curatati angrenajul si aplicati vaselina pe roata dintata si coroana dintata.

Remontati urmand pasii de demontare in sens invers.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea produsului, curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.
- Asigurati-va ca acumulatorii sunt incarcati inaintea depozitarii. Este interzisa depozitarea acumulatorilor in stare descarcata.
- In cazul depozitarii pe durate lungi de timp, reincarcati acumulatorii la fiecare 6 luni.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.