



**MANUAL DE UTILIZARE
MASINA DE POLISAT FARA ACUMULATOR SI
INCARCATOR MAX 20V POWER EVOTOOLS**



Descriere



Date tehnice

Tensiune	Max. 20V
Turatie la mers in gol	2500 rpm
Diametrul maxim talpa (disc)	250 mm
Sistem de prindere a discului	Velcro
Tip miscare	Orbitala
Nivel maxim de zgomot	LwA= 71 dB(A)
Nivel de vibratii	6.3 m/s ² k=1.5m/s ²
Masa neta	~2.5 Kg

Accesorii:

- 1 x burete velcro ondulat
- 1 x burete velcro plat
- 1 x calota din lana
- 1 x hartie abraziva

Acumulatorul si incarcatorul nu sunt inclusi!

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENȚIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati manusi de protectie!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Purtati masca de protectie respiratorie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
	A nu se lasa la indemana copiilor!		Atentie! Risc de electrocutare!
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENȚIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a il scoate din priza.

- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi unelte electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pomirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi unelte electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate si marcate in mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi unelte electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane si manusi de protectie. Este recomandat sa purtati incaltaminte de protectie care sa va asigure aderenta sporita.
- Daca exista posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta pentru incarcatoare si acumulatori

- Conectati incarcatorul numai la retea de 230V . Reincarcati acumulatorii numai cu incarcatorul specificat.
- Utilizati produsul exclusiv impreuna cu acumulatorii specificati. Atunci cand acumulatorul nu este in uz, pastrati-l ferit de alte obiecte metalice, agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau un incendiu.
- Evitati supraincarea acumulatorilor. In momentul in care acumulatorul este incarcat complet, opriti incarcarea.
- Este interzisa descarcarea completa a acumulatorilor, precum si depozitarea acestora pe termen lung in stare descarcata.

Masuri de siguranta specifice masinii de polisat

- Intotdeauna utilizati masina tinand-o ferm de maner pentru un control optim.
- Porniti si opriti masina numai cand discul se afla pe suprafata de lucru (ex: vopsea) pentru a evita imprastierea produsului.
- Verificati daca dimensiunile indicate pe accesoriile de lucru (disc burete, calota lana, etc.) corespund specificatiilor masinii de polisat.
- Inainte de utilizare, verificati ca accesoriul de lucru si talpa de fixare sa nu fie deteriorate.
- Asigurati-va ca accesoriul de lucru este montat si fixat corect.

Domeniu de utilizare

Masina de polisat este destinata uzului personal pentru operatiile de slefuire fina si lustruire a suprafetelor metalice vopsite, precum si pentru pregatirea suprafetelor metalice pentru vopsire.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!



NU FOLOSITI DISCURI ABRAZIVE SAU ALTE ACCESORII INCOMPATIBILE.

Pregatirea pentru punerea in functiune



Nu utilizati acest produs daca nu este complet asamblat sau daca orice componenta pare sa fie lipsa sau deteriorata. Utilizarea unui produs asamblat sau completat necorespunzator sau cu piese defecte/lipsa poate duce la vatamare corporala grava.



Nu incercati sa modificati acest produs sau sa utilizati accesorii nerecomandate. Orice modificare sau alterare constituie utilizare necorespunzatoare si poate crea o situatie periculoasa, rezultand posibile vatamari corporale grave.

Montarea / demontarea acumulatorului (nu este inclus)

Verificati pozitionarea corecta a acumulatorului in compartimentul acestuia, inainte de a-l introduce. Impingeti acumulatorul. Introducerea acumulatorului trebuie sa se realizeze cu usurinta. Fixarea acumulatorului in pozitia corecta presupune auzirea unui clic.

Pentru scoaterea acumulatorului apasati butonul de deblocare de pe acesta si trageți ușor de acumulator pana il scoateti complet.



Atentie! Deconectati intotdeauna acumulatorul de la unealta inainte de a asambla componente, de a efectua ajustari, curatare sau intretinere. Scoaterea acumulatorului previne pornirea neintentionata care poate provoca vatamari corporale grave.

Utilizare



ATENȚIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRIȚI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Pornire /oprire

Pentru pornirea uneltei pozitionati intrerupatorul in pozitia "Pornit". Pentru oprirea uneltei, pozitionati intrerupatorul in pozitia "Oprit".

Pregatirea suprafetei de lucru

Pentru rezultate optime, suprafata de lustruit trebuie sa fie perfect curata si uscata.

- Majoritatea suprafetelor lucioase pot fi curatate cu o solutie diluata de apa si sapun.
- Pentru a indeparta murdaria persistenta (gudron, unsoare, reziduuri de insecte), se poate folosi o solutie pe baza de amoniac (similara cu produsele de curatat geamuri).
- Inainte de aplicare, verificati intotdeauna instructiunile de pe eticheta oricarui produs de curatare.

- Nu aplicati niciodata produsul de curatare direct pe suprafata care urmeaza sa fie lustruita.
- Aplicati produsul pe o laveta curata, apoi utilizati laveta pentru a curata suprafata.
- Nu utilizati detergenti sau agenti abrazivi care pot deteriora sau zgaria suprafata.

Aplicarea pastei de lustruit pe accesoriul pentru lustruit

- Majoritatea pastelor sunt fie sub forma de pasta, fie sub forma de lichid. Cititi toate instructiunile de pe ambalajul produsului pentru o utilizare si o aplicare corespunzatoare.
- **NOTA:** Aveti grija sa nu folositi prea multa pasta de lustruit. Daca accesoriul pentru lustruit se imbiba excesiv, acesta nu va rezista mult timp.

Aplicarea pastei solide (ceruite)

- Folositi o spatula sau un alt obiect plat si bont pentru a aplica o cantitate de pasta de marimea unei monede (rotunde) pe accesoriul pentru lustruit.
- Intindeti uniform pasta pe intreaga suprafata a accesoriului (burete, calota lana, etc).
- **Nu aplicati pasta direct pe suprafata de lustruit.**



Aplicarea pastei lichide

- Aplicati un cerc mic de lichid in jurul centrului accesoriului pentru lustruit.
- Urmele ar trebui sa se extinda la doua inele, fiecare putin mai mare decat cel precedent.
- Dupa prima aplicare, accesoriul (burete, calota lana) nu va mai absorbi atat de mult lichid. Aplicati doar doua inele de lichid pentru aplicatiile ulterioare, folosind jumatate din cantitatea initiala.



ATENTIE: Pentru a preveni pierderea controlului si vatamarea corporala grava, mentineti intotdeauna unealta cu ambele maini. Pentru o stabilitate sporita, tineti masina de lustruit/slefuit cu mainile pozitionate la orele 3 si 9 pe cadranul orar.

Aplicarea solutiei de lustruit pe suprafata

- In timp ce tineti masina de lustruit/slefuit, asezati-o pe suprafata si glisati intrerupatorul pe pozitia "Pornit".
- Incepeti intotdeauna lucrul cu masina pe suprafata (nu o porniti deasupra suprafetei).
- Pentru lustruirea suprafetelor plane mari (capota, plafon), utilizati miscari ample, de maturare, in model "cross-cross" (grila). Nu apasati pe masina. Lasati miscarea orbitala si greutatea masinii sa isi faca treaba.
- Odata ce suprafetele plane sunt acoperite, lustruiti suprafetele curbe, cum ar fi aripile sau panourile sferice. Folositi miscari circulare mici.
- Dupa ce ati aplicat solutia pe intreaga suprafata, opriti masina trecand intrerupatorul pe pozitia "Oprit". Asteptati pana cand talpa se opreste complet inainte de a ridica masina.
- Indepartati acumulatorul din masina de lustruit/slefuit.
- Pentru a ajunge in zonele greu accesibile (sub barele de protectie sau oglinzi), aplicati manual solutia.



Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE LA RETEA.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- NU utilizati solventi (de ex.: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati unealta electrica intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta electrica fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati masina ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.